

Octo	Object	Data	Rev
	Audi Q5 2013 - 2014	24/01/2014	00

TIPO PRODOTTO

TOP

TELAIO:

Blocco Avviamento: Interrompere il filo ROSSO/NERO da 2 mm che si trova sotto il relè 646 sotto la scatola stagna nel vano motore lato guida

Positivo Sotto Chiave + 15/54: collegarsi per il + 15/54 dal filo Nero da 1,5 mm che si trova dietro la prima fila di fusibile situata nel lato sinistro del cruscotto lato guida.

Foto punti di connessione:



